

產品名稱

智慧居家照護 - 雲端緊急求救基本組 (安全主機+緊急求救遙控器)

產品照片



內容物

本機+緊急求救遙控器

使用目的

當長輩感到身體不適或需要援助時，一按下求救按鈕，

家人馬上就在手機 APP 裡收到推播通知，第一時間獲知狀況，即時進行處理。

緊急求救遙控器可作為隨身吊飾，或是擺放在床邊及浴室，

當有緊急狀況發生時，求救者按下按鈕立即觸發安全主機，傳送雲端警報至智慧手機 APP，通知照護者或優先聯絡人

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

1. 將主機接上電源及網路線，靜待三分鐘，等指示燈恆亮。
2. 開啟 Home8 App，點選「新增 OPU」依照指示掃描主機 QR Code，等待 APP 新增完畢。
3. 點選裝置管理「感應器」旁的新增按鈕「+」依指示掃描 QR Code 新增設備。

注意事項

產品名稱

智慧居家照護 - 雲端緊急求救基本組 (安全主機+緊急求救遙控器)

產品照片



內容物

旋轉式網路攝影機 HD720P

使用目的

需搭配 Home8 主機使用，外型雖迷你卻具備強大的功能。可以輕鬆連接至您所在網域中的其他 Home8 裝置，並且自動記錄所有觸發事件。

另外 IPC2201 所配備的超廣角鏡頭可讓您輕鬆監控每一個角落。您可使用此款攝影機來查看家中孩童或寵物的狀況，或是監控住家門戶安全。

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

1. 將攝影機接上電源。
2. 點選裝置管理「攝影機」旁的新增按鈕「+」依指示掃描 QR Code 新增設備。

注意事項

產品名稱

智慧居家照護 - 雲端緊急求救基本組 (安全主機+緊急求救遙控器)

產品照片



內容物

戶外型網路攝影機 FHD1080P

使用目的

Full HD 1080P 戶外型網路攝影機需搭配 Home8 主機使用，支援 Full HD 高解析度畫質 (1920x1080)、

紅外線遠程夜視功能及數位寬動態範圍(WDR)，可協助您全天候監控住家及辦公室安全狀態。

另外 IPC2203 具有防風雨的金屬結構、遮陽罩和支架，

非常適合戶外使用。

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

1. 將攝影機接上電源。
2. 點選裝置管理「攝影機」旁的新增按鈕「+」依指示掃描 QR Code 新增設備。

注意事項

產品名稱

智慧居家照護 - 雲端緊急求救基本組 (安全主機+緊急求救遙控器)

產品照片



內容物

RF433 距離延長器

使用目的

RF433 的距離延長器需搭配 Home8 主機使用，用來幫助使用者有更好的 RF 訊號傳輸效果及擴大訊號傳輸的範圍至 1.5 倍，讓家中各個角落所使用的 Home8 RF433MHz 感應裝置，都可輕鬆連接至 Home8 的安全主機。

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

1. 點選裝置管理「感應器」旁的新增按鈕「+」依指示掃描 QR Code 新增設備。

注意事項

產品名稱

智慧居家照護 - 雲端緊急求救基本組 (安全主機+緊急求救遙控器)

產品照片



內容物

Wi-Fi 距離延長器

使用目的

需搭配 Home8 主機使用，可幫助使用者有更好的 WiFi 訊號傳輸效果及擴大訊號傳輸的範圍至 1.5 倍，讓家中各個角落所使用的 Home8 Wi-Fi 感應裝置及攝影機，都可輕鬆連接至 Home8 的安全主機。

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

1. 點選裝置管理「感應器」旁的新增按鈕「+」依指示掃描 QR Code 新增設備。

注意事項

產品名稱

智慧居家照護 - 雲端緊急求救基本組 (安全主機+緊急求救遙控器)

產品照片



內容物

PIR 無活動感測器

使用目的

需搭配 Home8 主機使用，可幫助您了解所愛的家人在家中的狀態，若是在使用者設定的 1 到 24 小時間距內沒有偵測到任何活動，

感測器立即觸發 Home8 主機傳送雲端警報至您智慧手機

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

1. 點選裝置管理「感應器」旁的新增按鈕「+」依指示掃描 QR Code 新增設備。

注意事項

產品名稱

智慧居家照護 - 雲端緊急求救基本組 (安全主機+緊急求救遙控器)

產品照片



內容物

緊急求救遙控器

使用目的

緊急求救遙控器需搭配 Home8 主機使用，可作為隨身吊飾或是擺放在您的床邊及浴室，當有緊急狀況發生時，可馬上按鈕觸發 Home8 主機傳送雲端警報至您智慧手機，通知照護者或優先聯絡人，降低潛在的傷亡風險。

使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

1. 點選裝置管理「感應器」旁的新增按鈕「+」依指示掃描 QR Code 新增設備。

注意事項